

SBE-... Wandmontage

Es werden nur die äußeren Fußgestelle mit jeweils einer Schraube befestigt.
Evtl. Mittelgestelle müssen normalerweise nicht befestigt werden.
Es unterliegt jedoch grundsätzlich der Verantwortung des Monteurs,
ob im Einzelfall weitere Befestigungspunkte erforderlich werden.

Vorsicht:
Prüfen Sie die Bohrstellen auf elektrische Kabel oder
andere Leitungen unter Putz bzw. im Boden!
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

2 Schrauben pro Bank!

Mauerwerk:
2x Universal - Dübel 10*60
2x Holzschraube DIN 571 8*150

alternativ 60mm Wandabstand:
unbedingt Holzschraube 180mm
bestellen!

