

Wandmontage von bodenstehenden Schuhregalen

8mm Bohrer, Bohrtiefe 100mm

1x Distanz = 30 mm Wandabstand

2x Distanz = 60 mm Wandabstand

Vorsicht:

**Prüfen Sie die Bohrstellen auf elektrische Kabel
oder andere Leitungen unter Putz!
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

