

# SBE-... Wandmontage

**Vorsicht:**  
Prüfen Sie die Bohrstellen auf elektrische Kabel  
oder andere Leitungen unter Putz!  
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

## Variante 2 fester Wandabstand (min. 10cm)

